

## SPA タイプの施工手順・注意事項

	施	工 手 順	注 意 事 項
墨出し	墨出し	<ul><li>●穿孔する位置の決定。</li><li>●墨出し。</li></ul>	<ul><li>●図面および管理者の指示に従い、正確な 位置を分かりやすくマークする。</li><li>●墨出しが事前にされている場合は、位置を 確認する。</li></ul>
マーキング	マーキング	<ul><li>●アンカーサイズに適合するドリルを 選定する。</li><li>●穿孔する深さを確認する。</li><li>●コンクリートドリルにマーキングする。</li></ul>	<ul><li>●穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカー の指定に従う。</li><li>●穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリ ルにビニールテープをするなどして確実に 守るようにする。</li></ul>
穿孔	マーキング	●所定の深さで穿孔する。	<ul><li>●施工面に直角になるように行う。</li><li>●墨出し位置に正確に施工する。</li><li>●マーキングを目安に深さを順守する。</li></ul>
清掃		●集じん機、ブロワ―などを使用して 孔内の切粉を除去する。	●特に孔内に切粉が残らないように十分に 行う。
挿入・打込み		●穿孔した孔にアンカーを挿入する。 ●専用の打込み棒を用いて打込みの 手応えまたは音が変わるまで 打込む。	●専用打込み棒はアンカーと同一メーカー のものを使用する。
取付け		●取付け完了。	<ul><li>●ねじ込み長さを調整できるので、適当なところで不陸調整をする。</li></ul>
ハンドホルダー マシンホルダー BA-MH-HEXタイプ BA-MH-MAXタイプ			