








EZI-SA タイプの 施工手順・注意事項

施 工 手 順			注 意 事 項
墨出し	墨出し	- 穿孔する位置の決定。 - 墨出し。	- 図面および管理者の指示に従い、正確な位置を分かりやすくマークする。 - 墨出しが事前にされている場合は、位置を確認する。
マーキング	 マーキング	- 当社指定のアンカーサイズに適合するドリルを選定する。 - 穿孔する深さを確認する。 - コンクリートドリルにマーキングする。	- 穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカーの指定に従う。 - 穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリルにビニールテープを巻くなどして確実に守るようにする。
穿孔	 マーキング	所定の深さで穿孔する。	- 施工面に直角になるように行う。 - 墨出し位置に正確に施工する。 - マーキングを目安に深さを順守する。
清掃		集じん機、ブロワーなどを使用して孔内の切粉を除去する。	孔内に切粉が残らないように十分に行う。
ねじ込み		インパクトドライバにセットし穿孔した孔にアンカーをねじ込む。	二重座金の座面がコンクリート面に接するまでねじ込む。
		チェックリングがはみ出たら施工完了。 	- 二重座金が隠れるまで、チェックリングがはみ出したことを確認したら締付けをやめる。 - インパクトドライバは、14.4Vまたは18Vを使用する。36V以上は使用不可。
取付け		吊りボルトをねじ込み、ボルトチェッカーが突出したら、ねじ込み完了。 	- ボルトチェッカーが2ヵ所突出するまで確実にボルトをねじ込む。 - ボルトの台なおしはしない。 - 一度使用したアンカーおよび下穴は再使用しない。